

# Wideodomofon BCOM WiFi Tuya z klawiaturą kodową i czytnikiem kart RFID

## Instrukcja konfiguracji

Włącz domofon, zabrzmi sygnał uruchomienia a za chwilę sygnał jego aktualnego trybu pracy:

- 3 x bip - połączenie przewodowe
- 7 x bip - połączenie WiFi

Aby zmienić tryb pracy wybierz na klawiaturze:

- połączenie przewodowe: **\*999999#822#**
- połączenie WiFi: **\*999999#823#**

Ustaw tryb: połączenie WiFi (każdy tryb to odrębne parowanie z aplikacją)

Pobierz i uruchom aplikację Tuya, załóż konto i zaloguj się.

Naciśnij znaczek + w górnym prawym rogu i wybierz "Add Device"

Z grupy "Nadzór wideo" wybierz ikonę "Kamera WiFi" i postępuj wg poleceń na ekranie.

Kolory przycisku domofonu:

biały - domofon podłączony do zasilania

mruغا lekko na czerwono 1 raz na sekundę - domofon w trybie administracyjnym

mruغا lekko na czerwono 2 razy na sekundę - domofon w trybie administracyjnym - po wciśnięciu **numeru funkcyjnego** konfiguracji

czerwony - domofon w trybie podglądu obrazu kamery przez aplikację

**Numery funkcji w trybie administracyjnym działają po**

wejściu w tryb administracyjny hasłem administratora: **\*999999#**

Wyjście z trybu administracyjnego: **\***

**Funkcja 0.** Zmiana fabrycznego hasła administratora 999999 na inne:

**077#nowe.hasło#nowe.hasło#**

Zmiana domyślnego kodu otwarcia 123456:

**011#nowy.kod#nowy.kod#**

Ustawianie indywidualnych kodów dostępowych użytkowników:

\* zbliż kartę użytkownika i wprowadź **0000#nowy.kod#nowy.kod#**

**Funkcja 3.** Ustawienia trybu otwarcia:

- wymagana tylko karta: **300#**
- wymagana karta lub kod: **301#**
- wymagana karta i kod równocześnie: **302#**

**Funkcja 4.** Działanie przekaźnika (bistabilny) ustawiany od 001 do 150 s:

**4001#** do **4150#**

Działanie przekaźnika jako otwarty/zamknięty (monostabilny): **4000#**

**Funkcja 5.** Tryby zabezpieczenia przeciw otwieraniem losowymi kodami:

- zabezpieczenia wyłączone: **500#**
- włączona blokada czasowa: **501#**  
(10 błędnych prób w ciągu 5 minut – blokada na 2 minuty)
- włączony brzęczyk alarmowy: **502#**  
(10 błędnych prób w ciągu 5 minut – alarm przez 2 minuty)

**Funkcja 6.** Wyłączenie użytkownikom możliwości otwierania kodem: **600#**

Włączenie działania kodu otwarcia wszystkim użytkownikom: **601#**

**Funkcja 7.** Utworzenie Administracyjnej Karty Dodawania,  
i Administracyjnej Karty Usuwania:

**7# zbliż Kartę Dodawania i zbliż Kartę Usuwania.**

Mogą zostać utworzone tylko 2 takie karty i działają jak karty dostępowe

Dodawanie kart użytkowników do pamięci domofonu:

**zbliż Kartę Dodawania 3 razy** i zbliżaj karty które chcesz dodać

Usuwanie kart użytkowników z pamięci domofonu:

**zbliż Kartę Usuwania 3 razy** i zbliżaj karty które chcesz usunąć

Usunięcie wszystkich kart:

**zbliż Kartę Usuwania 3 razy, zbliż Kartę Dodawania 1 raz**

**Funkcja 9.** Zmiana języka komunikatów na j. polski: **908#**

- 00 – rosyjski, 01 – angielski, 02 – chiński, 03 – hiszpański,
- 04 – turecki, 05 – portugalski, 06 – niemiecki, 07 – francuski,
- 08 – **polski**, 09 – bułgarski, 10 – perski

Reset do konfiguracji fabrycznej (nie usuwa danych użytkowników): **099#**