

# Instrukcja kodowania i montażu zamka kodowego mechanicznego

## 608AS



### Ustawianie kodu dostępu

Z tyłu części zewnętrznej (tej z przyciskami) znajdują się pokręta ze znaczkiem z jednej strony.

Oznaczone są one numerami na obudowie.

Numerzy te odpowiadają numerom przycisków które chcemy ustawić jako kod dostępu.

Aby ustawić kod - należy przy wybranej cyfrze przekręcić śrubokrętem pokrętko znaczkiem w jej stronę.

Aby otworzyć drzwi należy wcisnąć wszystkie wybrane przyciski.

Dolny lewy przycisk oznaczony literą również może być użyty jako element kodu.

Dolny prawy przycisk anuluje wciśnięte przyciski.

Wszystkie lub część przycisków może zostać wykorzystana do ustawienia kodu.

Kolejność wciskania przycisków nie ma znaczenia,

np. wykorzystując cyfry 2,3,4,5 możemy naciskać je w dowolnej kolejności.

Największe bezpieczeństwo zapewnia zastosowanie 4 cyfr.



### Instrukcja ustawienia w zależności od kierunku otwierania:

Odkręć klamkę wkrętem znajdującym się w głębi otworu oznaczonego na czerwono, zdejmij ją, obróć we właściwą stronę, załóż i przykręć

Włóż pręt kwadratowy najpierw lekko w otwór (oznaczony na czerwono) następnie obróć go w tym kierunku w którym znajduje się klamka (oznaczona na czerwono) - wówczas wciśnij pręt do końca.

Wykonaj takie same kroki na obu stronach klamek, ale w lustrzanym odbiciu

