

# KLAMKA KODOWA YJ200

## Podstawowe cechy konfiguracji

- Domyślny tryb logowania: hasło lub karta
- Maksymalna możliwa liczba użytkowników: 3 administratorów. 300 kodów/300 kart
- Hasło startowe: 123456
- Zmiana języka komunikatów na chiński lub angielski za pomocą wpisania kodu: 8899#

## Instrukcja konfiguracji

**WAŻNE!** Przed rozpoczęciem innych operacji, **ustaw 6-znakowe hasło administratora.**

Wciśnij na 1 sekundę przycisk resetu znajdujący z tyłu urządzenia tak aby urządzenie wydało jedno piknięcie.

Wpisz nowe hasło administratora i wciśnij # a następnie wpisz je ponownie i wciśnij #

Możesz dodać trzech administratorów. Numery identyfikacyjne administratorów są przypisywane automatycznie, zgodnie z kolejnością ich dodawania. Numery identyfikacyjne administratorów mieszczą się w zakresie 001-003

### Zarządzanie konfiguracją

Aby wykonać poniższe operacje musisz zawsze wcześniej wejść w tryb programowania: \* # hasło administratora #

### Dodawanie kodu lub karty RFID dla otwierania zamka przez użytkownika

\* # hasło administratora # 1 wpisz 6-cyfrowy kod lub zbliż kartę #

### Usuwanie danych użytkownika:

\* # hasło administratora # 2 numer identyfikacyjny użytkownika

(numery identyfikacyjne użytkowników tworzone są zgodnie z kolejnością dodawania począwszy od numeru 004)

### Otwarcie zamka na nieokreślony okres czasu:

\* # hasło administratora # 3

(każdy będzie mógł otworzyć drzwi bez konieczności wpisywania kodu / użycia karty)

### Zamknięcie zamka:

\* # hasło administratora # 3

### Włączenie/wyłączenie komunikatów dźwiękowych:

\* # hasło administratora # 4

### Zmiana trybu otwierania wymagającego 2 użytkowników z kartami RFID (Double User Unlock Mode):

\* # hasło administratora # 5

Po wpisaniu 5 system wyda komunikat głosowy: "Single user" (jeden użytkownik) lub "Double User" (dwóch użytkowników).

Tryb włącza się i wyłącza w ten sam sposób.

### Przywracanie ustawień fabrycznych:

Przytrzymaj przycisk RESET przez 6 sekund aż usłyszysz komunikat. Domyślne hasło administratora również jest przywracane.

## UWAGA:

- Hasło startowe służy do otwarcia drzwi po montażu i do dodawania administratora urządzenia
- Jeśli hasło zostanie wpisane błędnie więcej niż 6 razy, klawiatura zostanie zablokowana na minutę
- Za pomocą \* możesz wyjść z operacji wpisywania hasła w celu otwarcia
- Zamek posiada możliwość stosowania kodu ukrytego (podczas wpisywania kodu możesz do poprzedzić dowolną ilością losowych cyfr zakończyć dowolną ilością losowych cyfr, a osoba, która obserwuje - nie będzie wiedzieć jaki jest właściwy kod)
- System wyjdzie z trybu programowania samoistnie, jeśli przez 12 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja
- Funkcja ostrzegania o niskim poziomie napięcia elektrycznego: jeśli napięcie będzie niższe niż 4.8V, za każdym otworzeniem klamki uruchomi się krótki alarm. Od tego momentu drzwi będą mogły zostać otworzone tylko 200 razy, potem trzeba będzie wymienić baterie.