

Instrukcja obsługi rejestratora czasu pracy z czytnikiem kart RFID

(łączenie przez sieć LAN – w programie ustawić jako urządzenie U-Serial)

Wciśnij klawisz „**MENU**”

„**Register**” - Rejestrowanie użytkowników/pracowników w systemie urządzenia

„**User**” - Użytkownik/pracownik

„**New Reg.**” - Rejestracja nowego użytkownika

„**Card**” - Rejestracja karty (wciśnij OK, a potem przyłóż kartę)

„**Password**” - Ustawianie hasła (wpisz najpierw numer identyfikacyjny pracownika, a potem wpisz jego hasło)

„**Backup**” - Zapisywanie dodatkowego hasła zapasowego, gdyby użytkownik zapomniał hasła głównego

„**Pasword**” - Wpisz numer identyfikacyjny użytkownika, a potem hasło

„**Admin**” - Administrator

„**New Reg.**” - Rejestracja administratora (postępuj tak, jak przy rejestracji użytkownika)

„**Sup.User**” - Rodzaj użytkownika, który ma podobne prawa do administratora - może wprowadzić nowego użytkownika oraz pobierać dane z urządzenia bez ich kasowania

„**U-upload**” - Wprowadzanie danych na urządzenie (podłącz pendrive'a i wciśnij **OK**)

„**Delete**” - Usuwanie użytkownika poprzez wpisanie jego numeru identyfikacyjnego

„**Set COMM**” - Ustawienia komunikacji

„**U-down**” - Pobieranie danych z urządzenia na pendrive'a, wybierz folder:

„**Enr.data**” aby pobrać wszystkie zapisane informacje.

„**Ethernet**” - Ustawienia dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego

„**DHCP**” - dynamiczne przydzielanie adresów IP (wciśnij **OK** i kieruj strzałkami, aby wybrać „**No**” lub „**Yes**”). Jeśli wybierzesz „**No**” to pojawią się pozycje:

„**IP Address**” - Ustawianie adresu IP urządzenia

„**Subnet mask**” - Ustawianie maski podsieci

„**Default Gateway**” - Ustawianie bramki domyślnej sieci

„**Port no.**” - Ustawianie numeru portu

„**RS485 Dwnld**” - Ustawienia protokołu RS485

„**Baudrate**” - Szybkość transmisji

„**LockCtrl**” - Ustawienie czasu otwarcia zamka drzwi

„**Unlock Time**” - czas otwarcia zamka w sekundach

„**Lock Type set**” - Ustawianie typu zamka dla potrzeb alarmu o otwartych drzwiach

„**Alarm type**” - typ alarmu (gdy drzwi są: „**NO**” - normalnie otwarte, lub „**NC**” - normalnie zamknięte).

„**Alarm delay**” - opóźnienie alarmu w minutach

(gdy drzwi są np. normalnie zamknięte, a ta opcja jest ustawiona np. na 2 minuty, to po dwóch minutach przy otwartych drzwiach uruchomi się alarm)

„**Wiegand**”- menu konfiguracji komunikacji w standardzie Wiegand

„**Wiegand**”- wybór protokołu Wiegand26 lub Wiegand34

„**Advanced**”- Ustawienia zaawansowane

„**Device**”- Urządzenie

„**Machine ID**”- numer identyfikacyjny urządzenia

„**Admin Qnty**”- liczba administratorów

„**Language**”- ustawienia języka menu

„**Volume**”- ustawienia głośności urządzenia

„**Screen saver**”- wygaszacz ekranu

„**Dormancy**”- włączania / wyłączanie trybu uśpienia

„**Upload UI**”- modyfikacja interfejsu użytkownika (brak specyfikacji!)

„**Shutdown**”- możliwość wyłączenia urządzenia przez klawisz klawiatury

„**Default setting**”- przywracanie ustawień domyślnych

„**Manager cancel**”- zamienia administratorów na normalnych użytkowników

„**Logs**”- Zapisywanie danych

„**URec Wrn**”- ostrzeżenie o zapełnianiu się pamięci zdarzeń. Urządzenie zapisuje wejścia i wyjścia. Jeśli ta opcja jest ustawiona np. na 1000 działań, to kiedy ich liczba przekroczy 900 - wyświetli się komunikat „URec Wrn”.

„**Set time**”- Ustawianie zegara rejestratora

„**Date format**”- Format wyświetlania czasu (y-rok, m-miesiąc, d-dzień)

„**Bell**”- Dzwonek sygnalizujący początek / koniec zmiany

„**Count**”- Liczba sygnałów dzwonka

„**Time**”- Czas w którym dzwonek ma dzwonić

„**Viewinfo**”- Wyświetlanie informacji o urządzeniu

„**Storage Detail**”- informacje dotyczące zapisanych działań

„**User reg**”- liczba zarejestrowanych użytkowników

„**Manager reg**”- liczba zarejestrowanych administratorów

„**Password**”- liczba zarejestrowanych haseł

„**Card**”- liczba zarejestrowanych kart

„**Record Detail**”- szczegóły dotyczące zapisów

„**User rec**”- liczba poszczególnych zapisów działań użytkowników

„**View user rec**”- wyświetlanie logowań konkretnego użytkownika

„**Delete All rec**”- usuwanie wszystkich zapisów działań

„**System Detail**”- szczegóły dotyczące systemu rejestratora:

aktualny **adres IP**, wersja oprogramowania, itp.

Obsługa rejestratora przez pracowników:

Logowanie przez hasło: wpisz klawiaturą swój numer, wciśnij OK i wpisz hasło.

Logowanie przez kartę RFID: zbliż kartę do czytnika.