

Instrukcja obsługi zamka kodowego X6

Znaczenie przycisków: [#] oznacza zatwierdzenie operacji, [*] oznacza anulowanie /wyjście

Znaczenia sygnałów świetlnych: zielony oznacza sukces, czerwony oznacza porażkę

Znaczenia sygnałów dźwiękowych: Długi dźwięk brzęczyka oznacza sukces, krótki- porażkę, krótki dźwięk brzęczyka 4 razy oznacza złą operację.

Uwaga: Upewnij się, że wcisnąłeś przycisk krzyżyka [#] aby potwierdzić operację, przycisk gwiazdki [*] to wyjście do stanu początkowego.

1. Zarządzanie użytkownikami

1.1 Zarządzanie urządzeniem przez administratora

■ Rejestracja odcisku palca administratora

Wciśnij [*] [#] →Wprowadź [1234#] (zapali się czerwone światło i dwa krótkie dźwięki brzęczyka) →**zarejestruj odcisk palca** (włączy się zielone światło i długi dźwięk brzęczyka)→wciśnij [*] aby wyjść (włączy się zielone światło i długi dźwięk brzęczyka).

Hasło administratora oraz odcisk palca administratora nie służy do otwierania drzwi !

■ Modyfikacja odcisku palca administratora

Wciśnij [*] [#]→**Odcisk palca administratora**→wciśnij [8] (włączy się zielone światło i długi dźwięk brzęczyka) →**zarejestruj odcisk palca 3 razy** → wciśnij [*] aby wyjść (włączy się zielone światło i długi dźwięk brzęczyka).

■ Przywracanie hasła fabrycznego.

Jeśli zgubisz hasło, możesz je zresetować na hasło domyślne poprzez przełącznik antywłamaniowy.

Rozmontuj urządzenie aby uwolnić przełącznik antywłamaniowy, podłącz zasilanie i odczekaj 30 sekund aż usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy, następnie naciśnij przełącznik antywłamaniowy znajdujący się na płycie głównej trzy razy. Ta operacja musi być wykonana w przeciągu 30 sekund.

Uwaga: Hasło domyślne to 1234.

1.2 Dodawanie /edycja użytkowników

Każdy użytkownik może rejestrować maksymalnie 10 odcisków palców i jedną kartę.

Wciśnij [*] [#]→**Odcisk palca administratora** →wciśnij [#] → Wpisz 4-cyfrowy numer, który stanie się numerem identyfikacyjnym użytkownika, wciśnij [#], **zarejestruj odcisk palca 3 razy lub zbliż kartę RFID** (włączy się zielone światło i długi dźwięk brzęczyka) →wciśnij [#]

Kontynuuj dodawanie nowych użytkowników lub wciśnij [*] aby wyjść

(włączy się zielone światło i długi dźwięk brzęczyka)

Uwaga:

a. Nowy użytkownik musi wprowadzić numer identyfikacyjny.

b. Po dodaniu pierwszego odcisku palca, mogą być dodane nowe odciski, maksymalnie 10.

c. Jeśli nastąpi niewłaściwe działanie lub wystąpi powtórzenie podczas rejestrowania kart/odcisków palca, włączy się czerwone światło + 4 krótkie sygnały brzęczyka, a potem włączy się zielone światło. Kontynuuj rejestrowanie bez opuszczania, nie ma limitu operacji.

1.3 Rejestracja 8 haseł do otwierania drzwi.

Urządzenie może zawierać 8 grup haseł. Każde hasło odpowiada grupie (zakres: 1~8)

Wciśnij [*] [#] → **Odcisk palca administratora** → wciśnij [3] → **Wybierz numer grupy (1~8)** → **Wpisz czteroznakowe hasło [#]** (powtórz dwukrotnie) → wciśnij [*] aby wyjść.

Uwaga:

- Gdy hasło grupy zostanie zamienione na 0000, to ta grupa zostanie zamknięta.
- Gdy hasło grupy zostanie pomyślnie zmienione, możesz wpisać następną grupę, aby ją modyfikować.

Autoryzacja użytkowników

Autoryzacja użytkownika następuje poprzez wprowadzenie odcisku palca / hasła / karty.

Po włączeniu urządzenie pozostaje w stanie oczekiwania na autoryzację.

Wpisz hasło [#] / Wprowadź odcisk palca / Przesuń kartę → Autoryzacja zakończona.

Uwaga: Podczas używania hasła, zamek może być otwierany dowolnym hasłem z ośmiu grup.

Domyślnie hasła ośmiu grup są puste.

1.4 Usuwanie użytkowników

- Usuwanie pojedynczego użytkownika

Wciśnij [*] [#] → **Odcisk palca administratora** → wciśnij [3] → Wciśnij [2] → **wpisz identyfikator użytkownika [#]** lub **wprowadź odcisk palca** lub **zbliz kartę** → wciśnij [*] aby wyjść

- Usuwanie wszystkich użytkowników

Wciśnij [*] [#] → **Odcisk palca administratora** → wciśnij [9] [#] → wciśnij [*] aby wyjść.

2. Zarządzanie kontrolą dostępu (zalecane są ustawienia domyślne)

2.1 Konfiguracja czasu otwarcie zamka (domyślnie 6 sekund)

Wciśnij [*] [#] → **Odcisk palca administratora** → wciśnij [4] → Wpisz czas odblokowywania (1s-10s) → wciśnij [*] aby wyjść.

Gdy czas odblokowywania będzie dłuższy niż 10 s., zapali się czerwone światło.

2.2 Konfiguracja trybu autoryzacji użytkowników

Wciśnij [*] [#] → **Odcisk palca administratora** → wciśnij [5] → **Wpisz wartość trybu autoryzacji [#]** → wciśnij [*] aby wyjść.

Opis wartości w trybach autoryzacji:

Nazwa trybu autoryzacji	Wartość trybu autoryzacji	Opis autoryzacji
PW	1	Tylko hasło
RF	2	Tylko karta
FP	3	Tylko odcisk palca
FP/PW/RF	4	Odcisk palca, hasło lub karta
RF&PW	5	Karta, a potem hasło
FP&PW	6	Odcisk palca, a potem hasło

2.3 Konfigurowanie alarmu

- Włącznik alarmu (domyślnie wyłączony).

Wciśnij [*] [#] → **Odcisk palca administratora** → wpisz [0] [1] → **Skonfiguruj włącznik alarmu [#]** (0: włączony, 1: wyłączony) → wciśnij [*] aby wyjść.

- Konfiguracja alarmu antywłamaniowego (domyślnie wyłączony)

Tylko wówczas gdy ta funkcja jest włączona urządzenie zaalarmuje podczas próby włamania.

Wciśnij [*]+[#] → **Odcisk palca administratora** → wciśnij [7] → **Skonfiguruj alarm antywłamaniowy** (0: włączony, 1: wyłączony) [#] → wciśnij [*] aby wyjść.