

## Konfiguracja domofonu 030 przez komendy SMS

1. Domyślne hasło administratora to **1234**
2. Wszystkie ustawienia są przekazywane przez **wiadomości SMS** wysłane do karty SIM domofonu
3. Domofon nie wspiera pamięci kodu PIN karty
4. SMSy pisz **DUŻYMI LITERAMI**. CC a nie cc, Cc itp. Nie dodawaj spacji ani żadnych innych znaków
5. **hasło** w wysyłanych wiadomościach SMS oznacza aktualne hasło administratora
6. Jeżeli polecenie SMS jest niepoprawne - otrzymasz komunikat SMS o treści: **SMS Format Error**
7. Jeśli hasło będzie niepoprawne - nie będzie żadnej odpowiedzi SMS

1) Ustaw język wysyłanych przez domofon wiadomości i powiadomień SMS

**hasło+EN**

SMS o treści **1234EN** ustawia język angielski wysyłanych wiadomości SMS

2) Zmień hasło administratora

**hasło+P+nowe hasło**

SMS o treści **1234P1111** zmienia hasło administratora na 1111. Hasło składa się z 4 cyfr

3) Pozwól wszystkim numerom telefonicznym na nawiązywanie połączeń głosowych z domofonem

**hasło+CC** - przykład: **1234CC**

4) Pozwól tylko 10 autoryzowanym numerom na nawiązywanie połączeń głosowych z domofonem

**hasło+DD** - przykład: **1234DD**

5) Ustaw kolejne numery autoryzowane od 1 do 10

**hasło+numer kolejny+A+#numer telefonu#**

1 do 3 to numery alarmowe, po naciśnięciu przycisku domofon będzie je wybierał jeden po drugim

Przykład - ustawienie numeru **123456789** jako numer 1: **12341A123456789#**

6) Zapytanie o aktualne numery autoryzowane

**hasło+A+#** - przykład: **1234A#**

Po wysłaniu takiej wiadomości otrzymasz SMS z listą numerów autoryzowanych

7) Usuń numer autoryzowany

**hasło+numer kolejny +A+#** - przykład: **12341A#**

8) Ustaw dotatkowe wysyłanie wiadomości SMS na numery 1 ~ 3 po naciśnięciu przycisku wywołania

**hasło+B+1+#+Tekst+#** - przykład: **1234B1#Zadzwon do mnie#**

9) Anuluj wysyłanie wiadomości alarmowych SMS przed rozpoczęciem nawiązywania połączeń **hasło**

**+B+2##** - przykład: **1234B2##**

10) Odczytaj konfigurację domofonu

**hasło+B+#** - przykład: **1234B#**

Po wysłaniu tej wiadomości otrzymasz SMS z konfiguracją domofonu

Uwagi eksploatacyjne:

1. Po naciśnięciu przycisku domofon będzie dzwonił po kolei na numery 1 ~ 3. Do każdego numeru wykona połączenie trwające 3 sygnały połączenia. Dodatkowo przed rozpoczęciem wybierania numerów może wysłać wiadomości SMS do tych 3 numerów - o ile ustawiono to w konfiguracji.

2. Gdy zabraknie zasilania zewnętrznego, domofon wyśle wiadomość SMS na numery 1 ~ 3:

**External Power Goes OFF Up to 30 minutes**

Jeżeli zasilanie powróci domofon wyśle wiadomość SMS na numery 1 ~ 3:

**External Power Goes ON**