

4. Tryb Administracyjny (zarządzania)

1. Wciśnij [*] a urządzenie wyda dźwięk i zapali się czerwona dioda
2. Wpisz startowe hasło administratora: 123456
3. Weryfikacja odbyła się pomyślnie jeśli zapali się niebieska dioda
4. Wyjdź poprzez naciśnięcie [#]

4.1 Rejestrowanie odcisku palca lub karty administratora

1. Wpisz hasło administratora do weryfikacji – jeśli zakończy się pomyślnie, zapali się niebieska dioda.
2. Naciśnij [*1] i zapali się pomarańczowa dioda
3. Zarejestruj administratora poprzez odcisk palca lub kartę (umieść palec dwa razy lub raz kartę)
4. Kiedy rejestracja zakończy się pomyślnie, zapali się niebieska dioda
5. Wyjdź poprzez wciśnięcie [#]

Uwaga:

Po zarejestrowaniu administratora hasło domyślne 123456 zostaje dezaktywowane. Nową metodą logowania dla administratora staje się odcisk palca lub karta RFID.

Można rejestrować do pięciu administratorów poprzez odcisk palca lub kartę. Jeśli liczba administratorów przekroczy maksymalną wartość, będą oni usuwani w kolejności w jakiej zostali rejestrowani.

4.2 Przywrócenie działania startowego hasła administratora

1. Wyłącz zasilanie
2. Wciśnij przycisk # na urządzeniu i podłącz zamek do zasilania
3. Trzymaj przycisk #, aż urządzenie nie wyda długiego sygnału dźwiękowego potwierdzającego reset administratora

5. Rejestracja użytkowników

5.1 Rejestracja użytkowników automatycznie

1. Zaloguj się jako administrator przy pomocy karty lub palca
2. Zarejestruj użytkownika poprzez zbliżenie palca (x2) lub karty RFID
3. Wyjdź poprzez wciśnięcie [#]

5.2 Rejestracja użytkowników z przypisywaniem im numeru identyfikacyjnego ID

1. Zaloguj się jako administrator przy pomocy karty lub palca
2. Wpisz numer ID dla użytkownika (1-4 znaków) i wciśnij [#]
3. Zarejestruj użytkownika poprzez dowolną metodę:
 - dwukrotne wprowadzenie odcisku palca
 - zbliżenie karty RFID
 - dwukrotne wprowadzenie kodu otwierania, każde zatwierdzone przyciskiem [#]
4. Kiedy operacja przebiegnie pomyślnie, urządzenie wyda z siebie dźwięk i zapali się niebieskie światło
5. Wyjdź poprzez wciśnięcie [#]

6. Operacje użytkowników

6.1 Weryfikacja użytkownika za pomocą odcisków palców lub karty

1. Urządzenie znajduje się w trybie czuwania
2. Zbliź kartę lub umieść odcisk palca lub wpisz kod użytkownika i wciśnij [#]
3. Jeśli weryfikacja zakończy się sukcesem, pojawi się niebieska dioda, a jeśli niepowodzeniem – czerwona.

7. Usuwanie użytkowników

7.1 Usuwanie jednego użytkownika

1. Zaloguj się jako administrator przy pomocy karty lub palca
2. Wciśnij [*2]
3. Wpisz numer ID użytkownika [#] (np.: 0005#) lub wprowadź odcisk palca lub odczytaj kartę
4. Wciśnij [#] aby wyjść

7.2 Usuwanie wszystkich użytkowników

1. Zaloguj się jako administrator przy pomocy karty lub palca
2. Wciśnij [*2]
3. Wpisz [0000#]
4. Wyjdź poprzez wciśnięcie [#]

8. Ustawienia systemowe

8.1 Ustawienia urządzenia

1. Zaloguj się jako administrator przy pomocy karty lub palca
2. Wciśnij [*9], zapali się pomarańczowe światło
3. Ustaw naciskając przycisk
 - 1 - Przycisk inicjacji menu
 - 2 - Przycisk inicjacji systemu
 - 3 - Usunięcie administratora i przyciśnięcie # dla potwierdzenia
- 4) Wyjdź poprzez wciśnięcie [#]

8.2 Ustawienie czasu odblokowywania zamka

1. Zaloguj się jako administrator przy pomocy karty lub palca
2. Wciśnij [*3], zapali się pomarańczowe światło
3. Ustaw czas odblokowania (0-99 s., wciśnij # aby potwierdzić)
4. Wyjdź poprzez wciśnięcie [#]

UWAGA: zalecane jest wstawienie diody w obwód zasilania zamka elektromagnetycznego w celu zablokowania napięcia indukcyjnego wzbudzonego z uzwojenia zamka wg poniższego schematu. Brak diody może spowodować uszkodzenie urządzenia. Diody są dołączone do zestawu.

